

Работа модема COM-900-xxx с двумя картами

Слот держателя СИМ-карт модема COM-900, обозначенный как «1» для карты **SIM1** (карта красного цвета на рисунке ниже), предназначен для карты **основного оператора**, слот держателя «2» – для карты **SIM2 резервного оператора**. При пропадании связи с основным оператором модем автоматически переключается на резервного. На связи с резервным оператором модем работает 3 часа, после чего проверяет готовность основного оператора и т.д.



При использовании модема только с одной СИМ-картой, необходимо её устанавливать в слот держателя для SIM1. Если же карта будет ошибочно установлена в слот держателя для SIM2, то модем полностью сохраняет свою работоспособность, правда, в этом случае будет немного повышенный GPRS-трафик из-за попыток модема переключаться на карту SIM1 каждые 3 часа.

Модем может также работать с двумя СИМ-картами по расписанию - см. дополнительное описание.

Команды при работе с двумя СИМ картами

MySim – какой режим включен - 1-симочный и 2-симочный. Будет ответ:

ok=1 – для односимочного режима

ok=2 – для двусимочного режима

MySim=2 – переключиться на двухсимочный режим. Ответ: **ok=2**

NSIM – проверка, какая карта активна. Ответ: **Num Sim = 1** – для активной 1-й карты

CHSIM – сменить активную карту. Ответ: **Change SIM**